



Tabela criada para facilitar a determinação do Nível de Transição (TRL) pelos controladores. Está inteiramente baseada na ICA 100-12, exceto seu layout, alterado para melhor visualização. Instruções de uso contidas no documento oficial (Instrução BR-AOD nº 001/12) na sessão de manuais do site da divisão.

QNH	TA	TL
942.2 a 959.4 (hPa)	2000	→ FL045
	3000	→ FL055
	4000	→ FL065
	5000	→ FL075
	6000	→ FL085
	7000	→ FL095

QNH	TA	TL
995.1 a 1013.2 (hPa)	2000	→ FL030
	3000	→ FL040
	4000	→ FL050
	5000	→ FL060
	6000	→ FL070
	7000	→ FL080

QNH	TA	TL
959.5 a 977.1 (hPa)	2000	→ FL040
	3000	→ FL050
	4000	→ FL060
	5000	→ FL070
	6000	→ FL080
	7000	→ FL090

QNH	TA	TL
1013.3 a 1031.6 (hPa)	2000	→ FL025
	3000	→ FL035
	4000	→ FL045
	5000	→ FL055
	6000	→ FL065
	7000	→ FL075

QNH	TA	TL
977.2 a 995.0 (hPa)	2000	→ FL035
	3000	→ FL045
	4000	→ FL055
	5000	→ FL065
	6000	→ FL075
	7000	→ FL085

QNH	TA	TL
1031.7 a 1050.3 (hPa)	2000	→ FL020
	3000	→ FL030
	4000	→ FL040
	5000	→ FL050
	6000	→ FL060
	7000	→ FL070

